



STROPS s.r.l. - Via UMBRIA N° 36 - 10099 S.MAURO T.SE - TORINO - ITALIA
Tel. +39.011.2730114 - 2730485 - Fax. +39.011.2733205 – e-mail: strops@inrete.it

MANUTENZIONE PENDENTI

IMMAGAZZINAGGIO DELLE BRACHE DI CATENA

Quando non vengono usate, le braghe dovrebbero di regola di essere riposte su un supporto, ovvero non lasciate sul pavimento poiché si possono danneggiare.

Se si prevede di non utilizzare le braghe per un certo periodo di tempo, le braghe devono essere pulite e protette dalla corrosione, ad esempio con una leggera oliatura.

RIPARAZIONI

E' opportuno che le riparazioni alle braghe vengano effettuate dal fabbricante.

E' conveniente rottamare e cambiare i componenti fessurati, deformati visivamente, corrosi o con incrostazioni che non possono essere rimosse.

MANUTENZIONE

La braga deve essere messa fuori servizio e affidata ad una persona competente per un esame approfondito quando:

- 1 – la marcatura della braga è illeggibile
- 2 – si presentano delle deformazioni
- 3 – la catena è stirata (maglie allungate)
- 4 – usura (L'usura si misura all'esterno delle maglie dove puo' essere misurata e osservata.)
- 5- si notano segni di tendenza ad aprirsi dei ganci cioè un aumento dell'apertura o altre deformazioni simili. Tale apertura non dovrebbe superare il 10% del valore nominale o non permettere il disimpegno della linguetta di sicurezza se è inserita.

Le braghe devono essere tenute pulite senza danneggiare il metallo.

Da evitare acidi, surriscaldamenti, rimozioni di metallo e schiacciamenti.

Esaminare la braga in tutta la sua lunghezza

STROPS s.r.l.

